



• surprise • massage • happiness



EN

- 1 ON/ changing vibration modes /OFF
- 2 Magnetic charger
- 3 CHANGING MODES: Click the ON button to change the vibration mode. The toy has 6 modes.

Do not insert inside the body!

FR

- 1 ON / commutation des modes de vibration / OFF
- 2 Chargement magnétique
- 3 COMMUTATION DES MODE: Un appui court sur le bouton ON permet de basculer le mode de vibration. Le jouet a 6 modes de vibration.

Ne pas insérer à l'intérieur du corps!

ES

- 1 ON/ cambio de modos de vibración /OFF
- 2 Cargador magnético
- 3 CAMBIO DE MODOS: Pulse brevemente el botón ON para cambiar el modo de vibración. El juguete tiene 6 modos de vibración.

No insertar dentro del cuerpo!

DE

- 1 EIN / Ändern der Vibrationsmodi/ AUS
- 2 Magnetisches Ladegerät
- 3 ÄNDERUNG DES VIBRATIONS-MODUSES: Klicken Sie auf die Schaltfläche ON, um den Vibrationsmodus zu ändern. Das Spielzeug hat 6 Modi.

Bitte, führen Sie ins Innere nicht ein!

RU

- 1 ON/ переключение режимов вибрации /OFF
- 2 Магнитная зарядка
- 3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ: короткое нажатие на кнопку ON переключает режим вибрации. Игрушка имеет 6 режимов вибрации.

Не вставлять во внутрь тела!

IT

- 1 ON / modifica delle modalità di vibrazione / spegnimento
- 2 Caricatore magnetico
- 3 MODIFICA DELLE MODALITÀ: Fare clic sul pulsante ON per cambiare la modalità di vibrazione. Il giocattolo ha 6 modalità.

Non inserire all'interno del corpo!