

Bitte benutzen Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen haben.

INHALT

Schaltflächenbeschreibungen

Ladeanweisung

Spezifikationen

Verwendungen

Demontage der Hülse

Eigenschaften

Instandhaltung

Fehlerbehebung

Vorsichtsmaßnahmen



- 1 -

A. Ein- und Ausschalter / Pause-Taste

1. Halten Sie den ON/OFF Knopf 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Es befindet sich in Kolbenmodus Stufe 1.

2. Tippen Sie bei eingeschaltetem Gerät auf ON/OFF, um alle Funktionen anzuhalten (PAUSE). Drücken Sie erneut, um zum vorherigen Modus zurückzukehren. Wenn Sie das Gerät eine halbe Stunde nicht benutzen, wird es automatisch heruntergefahren.

B. Taste zur Erhöhung des Drucks

1. Tippen Sie bei eingeschaltetem Gerät auf die Taste, um die 11 Schubfrequenzen (Frequenz 0-10) zu erhöhen. Das Gerät rotiert nicht.

C. Taste zum Verringern der Stöße

1. Tippen Sie bei eingeschaltetem Gerät auf die Taste, um die 11 Schubfrequenzen (Frequenz 0-10) zu verringern. Das Gerät rotiert dabei nicht. In der Stufe Null stoppt die Kolbenbewegung.

D. Airbag-Taste

1. Den Knopf bis zum Anschlag in Richtung "-" drehen, die Airbag-Steuerung ist auf Null.

2. Schalten Sie den Schalter in Richtung „+“ (nicht bis zum Ende) und wählen Sie von Hand verschiedene Airbag-Niveaus aus. Erhöhen Sie mit dieser Taste die Saugkraft! Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die gewünschte Saugkraft zu bekommen.

3. Um die 10 Saugmodi zu steuern, schalten Sie die Taste bis zum Ende in Richtung „+“. Durch drehen und loslassen können Sie zwischen den 10 Saugmodi (mit Erinnerungstimme) wechseln. Schalten Sie den Saugmodus auf Null und wählen Sie die Modi erneut aus, wenn Sie zur ersten Frequenz zurückkehren möchten.

E. Sprachlautstärketaste.

Verwenden Sie dieses Scrollrad, um die Lautstärke der Stimme zu steuern.

F. Parfümbehälter

1. Drücken Sie die Öffnung nach oben, um den Behälter zu öffnen. Jetzt können Sie einige Tropfen Parfüm auf das Baumwollkissen geben.

2. Während des Gebrauchs können Sie den Verschluss des Parfümbehälters aufdrehen, damit der Duft des Parfüms in den Raum gelangen kann.

G. Der Austausch der Hülse darf nur bei ausgeschalteter Stromversorgung erfolgen. Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät an und lassen Sie es ausgeschaltet. Wenn Sie den Knopf in Pfeilrichtung drehen, wird die Hülse in die Entnahmeposition gebracht. Sie können die Hülse leicht vom Kolben lösen, um sie auszutauschen oder zu reinigen. Nachdem Sie die Hülse in den Kolben eingebaut

haben, schalten Sie den "Hülse ein / aus" -Knopf in Pfeilrichtung des Halbkreises, um die Hülse wieder in die Ausgangsposition zu bringen.

Erinnerung: Wenn Sie das Gerät vor dem Gebrauch vorheizen möchten, die Hülse trocknen oder den Deckel schließen möchten, setzen Sie die Hülse in der Startposition wieder ein (in den Kolben).

H. Stöhnfunktion

1. Drücken Sie den Knopf, um die Stöhnfunktion zu starten.
2. Drücken Sie die Stöhntaste erneut, um zwischen den verschiedenen Stimmen zu wechseln.

I. Kontrollleuchten

1. Die ABCH-Tasten haben rote Kontrollleuchten. Die Anzeigelampe blinkt nicht in Stufe Null, wenn Sie die Schubfrequenz jedoch auf 1 und höher ändern, blinkt eine Anzeigelampe in Stufe Eins, zwei Anzeigelampen blinken in Stufe Zwei, Vier Anzeigelampen blinken in Stufe Vier. Wenn Sie höhere Schubfrequenzen wählen, blinken alle vier Anzeigelampen regelmäßig in roter Farbe.
2. In der Vorheizfunktion blinken alle vier Haupttasten.
3. In der Trockenfunktion blinken alle Tastenanzeigen abwechselnd.
4. Im höchsten Schubmodus blinken alle Tastenanzeigen.
5. Wenn Sie die Pause-Taste drücken, blinken alle Tasten rot.

J. Stöhnfunktion / Bluetooth-Modus-Anzeigelampe

1. Wenn Sie die Stöhnfunktion aktivieren, blinkt die Stöhnen-Taste rot und erlischt, wenn sie ausgeschaltet ist.
2. Im Bluetooth-Modus blinkt die Bluetooth-Anzeige blau, um anzuzeigen, dass das Gerät das Bluetooth-Headset in der Nähe sucht. Die Anzeige leuchtet konstant, während die Verbindung aktiv ist.

K. Heizknopf

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät, eingesetzter Hülse und geschlossener Abdeckung den Heizknopf, um die Vorheizfunktion zu starten oder zu stoppen. Nach einer halben Stunde Erhitzen stoppt das Gerät die Vorheizfunktion automatisch.
2. Bei Raumtemperatur kann das Gerät sich innerhalb von 15 Minuten auf die höchste gesicherte Temperatur von 40 ° C erwärmen. Wir empfehlen, das Gerät im Heizmodus mit der Abdeckung nach unten aufrecht zu stellen.

L. Trockentaste

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät, eingeschobener Hülse und geschlossener Abdeckung diese Taste, um die Trockenfunktion zu starten oder zu beenden. Nachdem Sie die Hülse mit halbwarmem Wasser und einer Seifenlauge gereinigt haben, wischen Sie ihn mit einem Handtuch trocken und drücken Sie die Taste, um die Trockenfunktion zu starten. Die Trockenzeit wird 1 Stunde nicht überschreiten. Wir empfehlen, das Gerät im Trockenmodus aufrecht mit der Abdeckung nach unten zu stellen.

M. Bluetooth-Taste

1. Halten Sie die Taste bei eingeschaltetem Gerät 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Modus zu starten / zu beenden. Im Bluetooth-Modus sucht und verbindet das Gerät das Bluetooth-Headset in der Nähe automatisch. Ihr Bluetooth-Headset muss eingeschaltet sein und gleichzeitig auf die Verbindung warten. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie das erotische Stöhnen über das Bluetooth-Headset hören.

Zur Erinnerung: Im Bluetooth-Modus werden der eingebaute Lautsprecher und das kabelgebundene Headset automatisch ausgeschaltet und erst wieder eingeschaltet, wenn der Bluetooth-Modus deaktiviert ist.

2. Im Bluetooth-Modus kann die Lautstärke nur über das Bluetooth-Headset gesteuert werden.



Erinnerung:

Dieses Produkt ist im gesperrten Zustand geschützt. Im gesperrten Zustand blinken die Anzeigelampen gleichzeitig fünfmal mit einer Spracherinnerung. Wenn der Kolben nicht blockiert ist, wird der zuvor verwendete Modus wieder aufgenommen. Wenn die Blockierungswarnung zehnmal hintereinander angezeigt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Leistung:

Dieses Gerät funktioniert nur, wenn es an eine 220-V-Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteilkabel. Das Produkt ist nicht wiederaufladbar! Dieses Gerät wird mit einem 220-Volt-EU-Anschlussstecker geliefert.



Spezifikationen

Artikelname Future Sexual Masturbator (PRO Version)

Artikelnummer 090077

Executive Standard Q / LTDZKJ 1-2019

Abmessung 126 * 100 * 271,5 mm

Netzteil AC 100 ~ 240V

Nennstrom $\leq 5A$

Material ABS, TPU, PC, TPE

Nennspannung 12V

Maximales Rauschen ≤ 80 dB

Verpackungsinhalt: Masturbator, Garantiekarte, Bedienungsanleitung, Netzteil, Parfüm, zwei Hüllen, Aufbewahrungstasche.

Vorbereitungen

- 1 Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch
2. Streichen Sie vor der Verwendung ausreichend Gleitmittel in die Hülse.
3. Einschalten und genießen.

Demontage und Reinigung der Hülse



1. Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung an und nehmen Sie die Abdeckung ab. Drehen Sie den "In-Out"-Schalter in Pfeilrichtung, um die Hülse herauszunehmen.
2. Waschen Sie die Hülse mit normal temperiertem Wasser und trocknen Sie die Innenseite und Außenseite der Hülse vorsichtig mit einem Handtuch oder Tuch ab.
3. Wenn sich die Hülse trocken anfühlt, setzen Sie sie im Uhrzeigersinn wieder in das Gerät ein
4. Drehen Sie den "In-Out"-Schalter in Pfeilrichtung des Halbkreises, um die Hülse wieder einzusetzen und die Abdeckung wieder auf das Gerät zu setzen.
5. Verwenden Sie die Trockenfunktion wie unter Punkt L beschrieben.

Erinnerung: Drehen Sie die Hülse beim Reinigen nicht um, waschen Sie die Hülse nicht in heißem Wasser, um Schäden an der Hülse zu vermeiden.

Instandhaltung

1. Tauchen Sie dieses Gerät niemals in Flüssigkeiten. Waschen Sie niemals das äußere Gehäuse des Geräts und vermeiden Sie, dass Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt, um Beschädigungen und Kurzschlüsse zu vermeiden.
2. Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Außenkörpers mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab.
3. Wenn sich Flüssigkeit im Körper befindet, trocknen Sie diese bitte sofort ab.
4. Montieren Sie eine saubere Hülse wie oben beschrieben. (siehe Hülse demontieren und reinigen)
5. Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen, Flüssigkeiten und Schmutz fern.
6. Setzen Sie es nicht dem Sonnenlicht aus.
7. Bitte schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.

8. Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit eingeschaltet, ohne es zu verwenden, da die inneren Komponenten dadurch schneller abnutzen und die Lebensdauer sich so verkürzt.

9. Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern

Fehlerbeschreibungen

1. Wenn das Gerät nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob die Kabel und Stecker richtig angeschlossen sind.
2. Wenn die Stromversorgung in Ordnung ist, versuchen Sie bitte, die Ein- und Ausschalttaste lange zu drücken.
3. Unterbrechen Sie bei einer Programmstörung die Stromzufuhr, um das Gerät zurückzusetzen. Starten Sie dann den Vorgang neu.

Vorsichtsmaßnahmen

Warnung: Dies ist ein elektrisches Gerät! Wenn elektrische Geräte an die Stromversorgung angeschlossen werden, können sie Feuer, Stromschläge, Verletzungen von Menschen und Schäden am Gerät oder anderen persönlichen Gegenständen verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß und wie in diesem Handbuch angegeben verwendet werden.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

1. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene, nicht für Kinder.
2. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder verletzt sind, verwenden Sie dieses Gerät nicht.
3. Bitte überprüfen Sie das Produkt und die Netzkabel regelmäßig. Wenn das Produkt oder das Kabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht!
4. Dieses Produkt ist gemäß den gesundheitlichen Bestimmungen hinsichtlich der Hauterwärmung hergestellt. Achtung: Die ständige Berührung der warmen Oberfläche kann zu Unwohlsein oder Verletzungen führen. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, verwenden Sie dieses Gerät bitte nicht.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in dampfenden Räumen oder unter feuchten Bedingungen. Dies kann zu Stromschlägen führen.

Dieses Produkt ist eine männliche Masturbationsmaschine und wird nur als Neuheit für Erwachsene verkauft.