

Por favor utilice este producto después de leer las instrucciones detenidamente.

CONTENIDO

Descripciones del botón
Instrucciones de carga
Especificaciones
Usos
Desmontaje de la manga
Características
Mantenimiento
Problemas
Precauciones



A. Botón on & off / botón pausa

1. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender o apagar, estará en el nivel de pistón 1.
2. Con el artículo encendido, pulse para detener todas las funciones. Pulse de nuevo para reanudar el modo anterior. Si se detiene una media hora, el producto se apagará automáticamente.

B. Botón de aumento de empuje

1. Con el producto encendido, toque para cambiar hacia arriba las 11 frecuencias de empuje (frecuencia 0-10). No gira.

C. Botón de disminución de empujes. Con el artículo encendido, toque para cambiar hacia abajo 11 frecuencias de empuje (frecuencia 0-10). No gira. En el nivel cero, la acción del pistón se detendrá.

D. Botón de control del airbag

1. Cambiar el botón hasta el final en la dirección "-", el control del airbag está en cero.
2. Cambiar el botón en "+" dirección (no al final), seleccione diferentes niveles de airbag a mano. Cambie con este botón y luego afloje, la succión será más fuerte... Repite esta acción para cambiar la succión que quiere.

3. Cambie al final en la dirección "+", es el control de acceso rápido 10 modos de succión. Cambie al final en la dirección "+", es el control de acceso rápido 10 modos de succión. Por favor cambie el modo de succión a cero y re-seleccione los modos si desea volver a la primera frecuencia.

E. Botón de control del volumen.

Para controlar el volumen de la voz, utilice esta rueda de desplazamiento.

F. Depósito para perfume

1. Empuje hacia arriba para abrir el depósito. Puede poner algunas gotas de perfume en el cojín de algodón.
2. Durante el uso se puede cambiar la tapa en el recipiente de perfume abierto para que el aroma del perfume pueda vaporizar en la habitación.

G. El cambio de manguito sólo se puede hacer con el artículo apagado. Conecte el cable de alimentación en la máquina y deje la alimentación apagada. Cambiar el botón en la dirección de la flecha y la manga se establece en la posición de tomar. Usted puede liberar fácilmente la manga del pistón para el intercambio de mangas o la limpieza. Después de instalar el manguito en el pistón, cambiar el botón "Sleeve in-out button" en dirección de flecha semicírculo para poner la manga de nuevo en la posición de inicio.

Recordatorio: cuando usted desee precalentar el artículo antes de usarlo, secar la manga, o cerrar la tapa, por favor ponga la manga de nuevo en la parte inferior en la posición de inicio. (Abajo en el pistón)

H. Botón de gemidos

1. Presione para comenzar el modo de gemidos.
2. Presione el botón de gemidos otra vez para cambiar entre las diferentes voces.

I. Indicado de luces

1. Los botones ABCH tienen luces indicadoras en rojo. Cuando cambia las frecuencias de empuje, la luz indicadora no parpadea en el nivel cero, una luz indicadora parpadea en el nivel uno, dos luces indicadoras destellan en el nivel dos cuatro indicador flash de luz en el nivel cuatro. Cuando seleccione frecuencias de empuje más altas, cuatro luces indicadoras parpadean regularmente en color rojo.
2. En la función de pre-calentamiento, los cuatro botones principales parpadearán.
3. En la función de secado, todos los indicadores de botón parpadean a su vez.
4. En el modo de empuje más alto, todos los indicadores de botones parpadearán.
5. Al pulsar el botón de pausa, todos los botones parpadean en rojo.

J. Modo de gemidos / Luz indicadora del modo Bluetooth

1. En modo de gemidos, la luz del botón parpadea en rojo y se apaga cuando se desconecta.

2. En el modo Bluetooth, el indicador Bluetooth parpadea en azul mostrando que el dispositivo está buscando el auricular Bluetooth más cercano. El indicador se ilumina constantemente mientras la conexión está activa.

K. Botón de calefacción

1. Con el artículo apagado, la manga insertada y la cubierta cerrada, pulse este botón para iniciar o detener la función pre-calentamiento. Después de media hora de calentamiento, el dispositivo detiene la función pre-calentamiento automáticamente.

2. A temperatura ambiente, podría calentarse hasta la temperatura más alta asegurada de 40°C en 15 minutos. Sugerimos colocar el dispositivo en posición vertical cuando esté en modo de calefacción con la cubierta hacia abajo.

L. Botón de secado

Con el artículo apagado, la manga insertada y la tapa cerrada, pulse este botón para iniciar o detener la función de secado. Después de limpiar la manga con mitad agua tibia y mitad jabón neutro, secarla con una toalla y pulsar el botón para comenzar la función de secado. El tiempo de secado no excederá de 1 hora. Sugerimos colocar el dispositivo en posición vertical en modo de secado con la tapa hacia abajo.

M. Botón de Bluetooth

1. Con el artículo encendido, espere durante 3 segundos para iniciar / detener el modo Bluetooth. En el modo Bluetooth, el dispositivo buscará y conectará automáticamente los auriculares Bluetooth más cercanos. Su auricular Bluetooth necesita ser encendido y esperar la conexión al mismo tiempo. Después de conectarlos con éxito, el usuario podría escuchar el gemido sexual a través de los auriculares Bluetooth



Recordatorio: en el modo Bluetooth, el altavoz empotrado y los auriculares cableados se apagarán automáticamente y se encenderán automáticamente cuando el modo Bluetooth esté apagado.

2. En modo Bluetooth, el volumen sólo se puede controlar desde los auriculares.

Recordatorio:

Este producto está protegido cuando está bloqueado. Cuando se bloquea, las luces indicadoras parpadean 5 veces con el recordatorio vocal al mismo tiempo. Cuando el pistón esté desbloqueado, se reanudará el modo usado anteriormente. Si el aviso de bloqueo continúa diez veces seguidas, el dispositivo se apagará automáticamente.

Energía:

Este dispositivo sólo funciona cuando está conectado a la toma de corriente de 220 V. Utilícelo sólo con el cable del adaptador de alimentación como se suministra. ¡El producto no es recargable! Este dispositivo viene con conector AC 220 Volts EU.



Especificaciones

Nombre: Future Sexual Masturbator (PRO Version)

Referencia: 090077

Executive Standard: Q/LTDZKJ 1-2019

Dimensiones : 126*100*271.5mm

Adaptador de energía: AC 100~240V

Rated Current ≤5A

Materiales: ABS、TPU、PC、TPE

Voltaje: 12V

Máximo ruido: ≤80db

Contenido del paquete: Masturbador, tarjeta de garantía, guía del usuario, adaptador de potencia, perfume, 2 mangas, bolsa de almacenaje.

Comienzo del uso

1. Lea este manual detenidamente.
2. Aplique generosamente lubricante a la manga antes de su uso.
3. Encienda el artículo y a disfrutar.

Desmontaje de la manga y limpieza



1. Conectar el producto a la fuente de alimentación y quitar la tapa. Conecte el botón "sleeve in-out button" en la dirección de flecha recta para sacar la manga.

2. Lave la manga con agua a temperatura ambiente y seque el interior y el exterior de la manga cuidadosamente con una toalla o un paño.
3. Cuando la manga esté seca, colóquela de nuevo en el dispositivo.
4. Conecte el botón "sleeve in-out button" en dirección de la flecha semicírculo para poner la manga hacia atrás y poner la cubierta de nuevo en el dispositivo.
5. Use la función de secado descrita en el punto L.

Recordatorio: no le dé la vuelta a la manga cuando la limpie y no la lave a altas temperaturas, podría dañarla.

Mantenimiento

1. Nunca sumerja este dispositivo en ningún líquido. Nunca lave el cuerpo externo del dispositivo y evite cualquier líquido en él, así evitará posibles daños y cortocircuitos.
2. Limpie el interior y el exterior del cuerpo externo con una toalla o un paño seco.
3. Cuando haya algún líquido en el cuerpo, por favor séquelo inmediatamente.
4. Monte una manga limpia como se describe anteriormente. (Vea desmontaje y limpieza de la manga)
5. Mantenga el artículo lejos de altas temperaturas, líquidos y suciedad.
6. No exponer a la luz del sol.
7. Por favor apague el dispositivo después del uso y desconecte el cable
8. Use el dispositivo a menudo para evitar el envejecimiento de los componentes internos y una vida de uso corta.
9. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Resolución de problemas

1. Si el dispositivo no funciona, compruebe que los cables y conectores están bien colocados.
2. Si el suministro de energía es adecuado, procure presionar durante más tiempo el botón "power on & off".
3. Ante un mal funcionamiento de programa, por favor pare, apague el artículo y resetéelo. Comience de nuevo.

Precauciones

Atención: Éste es un dispositivo electrónico. Si están conectados a una fuente de alimentación, los dispositivos eléctricos pueden causar fuego, descargas eléctricas, lesiones a los seres humanos y daños al dispositivo u otras pertenencias personales si no se utiliza correctamente y como se indica en este manual.

1. Este producto es sólo para adultos, no para niños.
2. Si no se siente bien o está herido, no utilice este dispositivo.
3. Por favor inspeccione regularmente el producto y los cables de alimentación. Si el producto o el cable están dañados, no los utilice.
4. Este producto está fabricado conforme a las restricciones de salud relativas al calentamiento de la piel. Atención: un contacto continuo con la superficie tibia puede provocar molestias o lesiones. Si tiene problemas de salud por favor no use este dispositivo.
5. No utilice este dispositivo en habitaciones húmedas (vapor) o en condiciones húmedas. Esto podría resultar en choques eléctricos.

Este producto es una máquina masturbadora masculina y se vende sólo como novedad para adultos.