

D. tasto controllo cuscinetto aria

1. Porta il tasto fino alla fine in direzione “—”, il controllo cuscinetto aria è zero.
2. Ruotando il tasto in direzione “+” (non fino alla fine), si selezionano manualmente I vari livelli di airbag. Gira questo tasto poi allenta, il risucchio diventa più stretto. Ripeti questa operazione per cambiare il risucchio come desideri.
3. Ruotando il tasto fino alla fine in direzione “+”, si ottiene in modo più rapido il controllo delle 10 modalità di risucchio. Gira e poi allenta per cambiare modalità (con promemoria vocale) per cambiare le 10 modalità di risucchio. Portare il risucchio sulla modalità zero e selezionare nuovamente le modalità se si desidera tornare alla prima frequenza.

E. Tasto di controllo del Volume vocale

Usare questa rotella per controllare il volume vocale.

F. Contenitore di profumo

1. Spingere per aprire il contenitore. Si possono mettere alcune gocce di profumo sul cuscinetto di cotone.
2. Durante l'uso è possibile aprire il tappo sul contenitore del profumo in modo che la fragranza evapori nella stanza.

G. Il cambio della guaina può essere effettuato solo con l' alimentazione spenta. Collegare il cavo di alimentazione alla macchina e lasciarlo spento. Girare il tasto in direzione della freccia e la guaina si posizionerà in posizione di estrazione. E' possibile togliere facilmente la guaina dal pistone per la sostituzione o la pulizia. Dopo aver posizionato la guaina nel pistone, portare il tasto di “inserimento-estrazione guaina” a semicerchio in direzione della freccia per riportare la guaina nella posizione iniziale.

Ricorda: se si desidera riscaldare prima dell'uso, asciugare la guaina, o chiudere il coperchio, rimettere la guaina nella posizione iniziale.

H. tasto dei gemiti

1. Premi start per azionare i gemiti.
2. Premi ancora il tasto dei gemiti per cambiare le varie voci.

I. Indicatore luci

1. I pulsanti ABCH hanno indicatori luminosi rossi. Quando cambi le frequenze di spinta, la luce dell'indicatore non lampeggia nel livello zero, una spia lampeggia nel livello uno, due spie lampeggiano nel livello due quattro lampeggiano nel livello quattro. Quando si selezionano frequenze di spinta più elevate, quattro spie lampeggiano regolarmente in rosso.
2. Nella funzione di pre-riscaldamento, i quattro pulsanti principali lampeggiano.
3. Nella funzione di raffreddamento, tutti gli indicatori dei pulsanti lampeggiano a turno.
4. Nella modalità di massima spinta, tutti gli indicatori dei pulsanti lampeggeranno.
5. Quando si preme il pulsante di pausa, tutti i pulsanti lampeggiano in rosso.

J. Modalità gemito / Indicatore modalità Bluetooth

1. In modalità gemito, la spia del pulsante gemito lampeggia in rosso e si spegne quando è spenta.
2. In modalità Bluetooth, l'indicatore Bluetooth lampeggia in blu ad indicare che il dispositivo sta cercando le cuffie Bluetooth nelle vicinanze. L'indicatore si accende costantemente quando la connessione è attiva.

K. Pulsante di riscaldamento

1. Da spento, la guaina inserita e il coperchio chiuso, premere questo tasto per avviare o interrompere la funzione di preriscaldamento. Dopo mezz'ora di riscaldamento, il dispositivo interromperà automaticamente la funzione di preriscaldamento.

2. A temperatura ambiente, si riscalderà alla temperatura sicura più alta di 40 gradi in 15 minuti. Consigliamo di posizionare il dispositivo in posizione verticale quando si è in modalità riscaldamento con il coperchio rivolto verso il basso.

L. Tasto di raffreddamento

1. Da spento, la guaina inserita e il coperchio chiuso, premere questo tasto per avviare o interrompere la funzione di raffreddamento. Dopo aver pulito la guaina con acqua tiepida e sapone neutro, asciugarla con un asciugamano e premere il pulsante per avviare la funzione di raffreddamento. Il tempo di raffreddamento non supererà 1 ora. Sugeriamo di posizionare il dispositivo in verticale in modalità di raffreddamento con il coperchio rivolto verso il basso.

M. Tasto Bluetooth

1. Con il dispositivo acceso, tenere premuto per 3 secondi per avviare / interrompere la modalità Bluetooth. In modalità Bluetooth, il dispositivo cercherà e conetterà automaticamente le cuffie Bluetooth nelle vicinanze. L'auricolare Bluetooth deve essere acceso e attendere la connessione allo stesso tempo. A collegamento riuscito, l'utente potrà sentire il gemito sessuale attraverso l'auricolare Bluetooth.

Promemoria: in modalità Bluetooth, l'altoparlante incorporato e le cuffie si spengono e si accendono automaticamente quando la modalità Bluetooth è disattivata.

2. In modalità Bluetooth, il volume è controllabile solo dalle cuffie Bluetooth.



Promemoria:

Questo prodotto è protetto quando bloccato. Se bloccato, le spie luminose lampeggiano 5 volte con promemoria vocale allo stesso tempo. Quando il pistone è sbloccato, riprenderà con la modalità utilizzata in precedenza. Se l'avviso di blocco si ripete per dieci volte di seguito, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Alimentazione:

Il dispositivo funziona solo quando è collegato a una presa di corrente a 220 V. Utilizzare solo con il cavo dell'adattatore di alimentazione fornito in dotazione. Il prodotto non è ricaricabile! Questo dispositivo viene fornito con la presa di alimentazione AC 220 Volt EU.



Specifiche tecniche

Nome articolo Future Sexual Masturbator (PRO Version)

Numero articolo 090077

Standard Esecutivo Q/LTDZKJ 1-2019

Dimensioni 126*100*271.5mm

Adattatore di corrente AC 100~240V

Corrente nominale $\leq 5A$

Materiale ABS, TPU, PC, TPE

Tensione nominale 12V

Massimo rumore $\leq 80db$

Contenuto della confezione: Masturbatore, carta di garanzia, manuale operativo, adattatore di corrente, profumo, due guaine, custodia.

Per cominciare

- 1 Leggere attentamente questo manuale
2. Versare lubrificante a sufficienza nella guaina prima dell'utilizzo
3. Accendere e divertirsi.

Smontaggio e pulizia della guaina



1. Collegare il prodotto all'alimentazione e togliere il coperchio. Portare il "tasto guaina dentro-fuori" in direzione della freccia dritta per estrarre la guaina.
2. Lavare la guaina in acqua tiepida e asciugare accuratamente la parte interna ed esterna della guaina con un asciugamano o un panno.

3. Quando la guaina è asciutta, riporla in senso orario nel dispositivo
4. Portare il "tasto guaina dentro-fuori" in direzione della freccia a semicerchio per reinserire la guaina e rimettere il coperchio sul dispositivo.
5. Utilizzare la funzione di raffreddamento come descritto al punto L.

Promemoria: non invertire la guaina durante la pulizia, non lavare la guaina in acqua ad alta temperatura, per evitare danni alla guaina stessa.

Manutenzione

1. Non immergere mai questo dispositivo in alcun liquido. Non lavare mai il corpo esterno del dispositivo ed evitare liquidi nel corpo, per evitare danni e prevenire cortocircuiti.
2. Pulire l'interno e l'esterno del corpo esterno con un panno o un asciugamano asciutto.
3. Se c'è del liquido nel corpo, asciugarlo immediatamente.
4. Montare una guaina pulita come descritto sopra. (vedi smontaggio e pulizia delle guaine)
5. Tenere il prodotto lontano da alte temperature, liquidi e sporco.
6. Non esporre alla luce del sole.
7. Si prega di spegnere il dispositivo dopo l'uso e scollegare il cavo di alimentazione.
8. Non lasciare acceso a lungo senza utilizzarlo per evitare l'usura dei componenti interni e ridurre la durata.
9. Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini

Descrizioni guasti

1. Se il dispositivo non funziona, verificare che i cavi e i connettori siano collegati correttamente.
2. Se l'alimentazione è corretta, provare a premere a lungo il pulsante "Accensione e spegnimento".
3. Per malfunzionamento del programma, si prega di interrompere, interrompere l'alimentazione per ripristinare. Ricominciare.

Precauzioni

Attenzione: questo è un dispositivo elettrico! Se collegati all'alimentazione elettrica, i dispositivi elettrici possono causare incendi, scosse elettriche, lesioni alle persone e danni al dispositivo o altri oggetti personali se non utilizzati correttamente e come indicato nel presente manuale.

Si prega di leggere attentamente le osservazioni di seguito prima di utilizzare il prodotto.

1. Questo prodotto è solo per adulti, non per bambini.
2. Se non si sente bene o se si è infortunati, non utilizzare questo dispositivo.
3. Si prega di ispezionare regolarmente il prodotto e i cavi di alimentazione. Se il prodotto o il cavo è danneggiato, non usarlo!
4. Questo prodotto è conforme alle restrizioni di salute relative al riscaldamento della pelle.

Attenzione: il contatto continuo con la superficie calda potrebbe causare disagio o lesioni. In caso di problemi di salute, si prega di non utilizzare questo dispositivo.

5. Non utilizzare questo dispositivo in ambienti con vapore o in condizioni di umidità. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

Questo prodotto è un masturbatore maschile ed è venduto solo come prodotto per adulti.