



X-9 RETRACTABLE MASTORATOR

The 3rd generation piston X-9 chargeable telescopic aircraft cup



OPERATING MANUAL ENGLISH

CAUTIONS

1. It only needs to take out the soft gum and use water or soft detergent (such as bath foam) to clean; medical alcohol can be used to sanitize if necessary.
Warning: electric part can not be washed, please use towel to clean.
2. The cup might be in extended status when the device is turned off; long press "+" key for 3 seconds and when you see the blue indicator flashes once, further press "+" to make fine tuning in a low speed, consecutively press the key till all extended part gets back to the cup.
3. Please keep the product in a cool and dry environment for storage.

EXEPTION; THE USER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE RISK OF USING THIS PRODUCT. LETEN AND ITS DEALER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LEGAL RESPONSIBILITY ARISING FROM USAGE OF THIS PRODUCT.

FUNCTION

Indicator (blue: speed mode) (green: frequency mode)



Long press for 3 seconds.

To turn on/off, press short to switch the modes

- + Speed/frequency UP
- Speed/frequency DOWN

CHARGING

Chargeable built-in lithium battery with USB cable.



HANDLEIDING NEDERLANDS

WAARSCHUWINGEN

1. Men hoeft alleen maar de zachte binnenkant te verwijderen en met water of een zacht reinigingsmiddel (zoals badschuim) te reinigen; medische alcohol kan worden gebruikt om indien nodig te ontsmetten.

Waarschuwing: elektrisch gedeelte kan niet worden gewassen, gebruik hiervoor een handdoek om schoon te maken.

2. De cup is mogelijk in de verlengde status als het apparaat is uitgeschakeld; houd de toets "+" 3 seconden lang ingedrukt en wanneer u de blauwe indicator eenmaal ziet knipperen, drukt u verder kort op "+" om af te stellen op lage snelheid, totdat alle verlengde delen weer in de kom zijn.
3. Bewaar het product in een koele en droge omgeving.

UITZONDERING; DE GEBRUIKER IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET RISICO VAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. LETEN EN DE DEALER ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE JURIDISCHE VERANTWOORDELIJKHEID ALS GEVOLG VAN GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

FUNCTIE

Indicator (blauw: snelheidsmodus) (groen: frequentiemodus)



Ingedrukt houden gedurende 3 seconden om aan / uit te schakelen,
kort indrukken om van modus te wisselen.

- + Snelheid / frequentie UP
- Speed / frequentie DOWN

OPLADEN

Oplaadbaar via USB kabel.



GEBRAUCHSANWEISUNG DEUTSCH

VORSICHTSHINWEISE

1. Mann muss nur das weiche Gummi herausnehmen und mit Wasser oder einem weichen Reinigungsmittel (wie z. B. Schaumbad) reinigen; medizinischer Alkohol kann bei Bedarf zur Desinfektion verwendet werden.
Warnung: Elektrisches Teil kann nicht mit Wasser gereinigt werden, bitte benutzen Sie zum Reinigen ein Handtuch.
2. Der Cup befindet sich möglicherweise im verlängerte Zustand, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Halten Sie Knopf "+" 3 Sekunden lang gedrückt, und wenn die blaue Anzeige einmal blinkt, drücken Sie Knopf "+", um die Feinabstimmung bei niedriger Geschwindigkeit vorzunehmen, und drücken Sie diesen Knopf so lange, bis der gesamte verlängerte Teil wieder in der Cup ist.
3. Bitte bewahren Sie das Produkt zur Lagerung kühl und trocken auf.

WICHTIG; DER NUTZER IST SELBER VERANWÖRTLICH FÜR DAS GEFahr WENN DIESES PRODUKT VERWENDET WIRD. LETEN UND SEIN HÄNDLER HAFTEN NICHT FÜR JEGLICHE RECHTLICHE VERANTWORTUNG, DIE DURCH DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN.

FUNKTION

Indikator (Blau: Geschwindigkeitsmodus) (Grün: Frequenzmodus)



Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt für aus- und anschalten.
Drücken Sie diese Knopf kurz, um zwischen den Modi zu wechseln.

- + Geschwindigkeit / Frequenz UP
- Geschwindigkeit / Frequenz DOWN

AUFLADEN

Aufladbar eingebaute Lithium Batterie mit USB Kabel.



MANUEL D'UTILISATION FRANCAIS

ATTENTION

1. Il suffit de retirer la gomme molle et d'utiliser de l'eau ou un détergent doux (tel que de la mousse pour le bain) pour nettoyer; l'alcool médical peut être utilisé pour désinfecter si nécessaire.
Attention: la partie électrique ne peut pas être lavée, utilisez une serviette pour nettoyer.
2. La tasse peut être en état étendu lorsque l'appareil est éteint; appuyez longuement sur la touche "+" pendant 3 secondes et lorsque vous voyez l'indicateur bleu clignoter une fois, appuyez de nouveau sur "+" pour faire un réglage précis à basse vitesse, appuyez consécutivement sur la touche jusqu'à ce que toute la partie rallongée revienne dans la tasse.
3. S'il vous plaît garder le produit dans un environnement frais et sec pour le stockage.

EXEPTION : L'UTILISATEUR EST RESPONSABLE DU RISQUE D'UTILISATION DE CE PRODUIT. LETEN ET SON DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

FONCTION

Indicateur (bleu: mode vitesse) (vert: mode fréquence)



Appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer / désactiver.
Appuyez brièvement sur pour basculer entre les modes.

- + Vitesse / fréquence UP
- Vitesse / fréquence DOWN

CHARGE

Batterie au lithium intégrée rechargeable avec USB câble.