Utilisez ce produit après avoir lu attentivement le manuel d'utilisation.

CONTENU

Description des boutons
Instruction de chargement
Couvert
Les destinations
Enlever le manchon
Caractéristiques
La maintenance
Résoudre des problèmes
Précautions

A. Bouton marche / arrêt / bouton pause
1. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil, il est en mode piston de niveau 1.
2. Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour mettre toutes les fonctions en pause. Appuyez à nouveau pour revenir au mode précédent. S'il est en pause pendant une demi-heure, le produit s'éteindra automatiquement.

B. Augmenter la vitesse d'impact
1. Appuyez sur la touche + pour commuter les 11 vitesses d’impact vers le haut (fréquence 0-10). Le piston monte et descend et ne tourne pas.

C. Diminuer la vitesse d'impact.

1. Si le système est allumé, appuyez sur le bouton (-) pour réduire la vitesse d'impact à 11 étapes. (fréquence 0-10). Le piston ne tourne pas. L'action du piston s'arrête au niveau zéro.

D. Bouton de réglage d'airbag
1. Basculez-le à fond dans le sens "-", la commande de coussin gonflable est réglée sur zéro.
2. Basculez-le dans le sens "+" (pas jusqu'au bout), sélectionnez manuellement différents niveaux de coussin gonflable. Utilisez ce bouton pour faire glisser et basculer entre les différentes positions pour régler le volume d'air. Les airbags gonflés procurent une sensation plus serré et donc plus intense.
3. Basculez-le à fond dans le sens "+", le contrôle d'accès rapide correspond à 10 modes d'extraction. Eteignez puis rallumez pour changer de mode (avec une voix de rappel), pour activer 10 modes d'extraction. Faites glisser le bouton sur la position "-" pour réinitialiser et sélectionner un nouveau programme de gonflage.

E. Bouton pour le volume de la parole.
Tournez ce bouton pour régler le volume de haut en bas.

F. Contenant de parfum
1. Poussez la housse vers le haut et laissez quelques gouttes de parfum couler sur le coussin en coton.
2. Lorsque vous utilisez le masturbateur, vous pouvez faire glisser la grille sur le couvercle pour diffuser l’odeur du parfum.

G. Ne changez le manchon que lorsque l'appareil est éteint, mais avec le câble d'alimentation branché. Basculez le bouton dans le sens de la flèche pour déplacer le piston vers le haut afin de pouvoir extraire facilement le manchon. Vous pouvez maintenant remplacer ou nettoyer le manchon.
Faites glisser le bouton dans le sens opposé pour replacer le manchon dans la position de départ.

H. Bouton audio fonction gémir.
1. Appuyez sur le bouton pour démarrer le mode Gémissement.
2. Appuyez sur le bouton gémir pour passer à une autre voix.

I. Voyants
1. Les boutons ABCH affichent des voyants rouges. Pour changer les fréquences de rafale, le voyant ne clignote pas au niveau zéro, un voyant clignote au niveau un, deux voyants clignotent au niveau deux ... quatre voyants clignotent au niveau quatre. Pour sélectionner d'autres fréquences de rafales, quatre voyants clignotent régulièrement en rouge.
2. Quatre boutons principaux clignotent en mode chauffage.
3. Dans la fonction de séchage, tous les indicateurs de touche clignotent.
4. Dans le mode avec les coups les plus élevés, toutes les lumières des boutons clignotent.
5. Appuyez sur le bouton pause, tous les boutons clignotent en rouge.

J. Mode gémissement / Voyant de mode Bluetooth
1. En mode gémissement, le voyant du bouton clignote en rouge et s'éteint pendant la fermeture.
2. En mode Bluetooth, le voyant bleu de Bluetooth indique que l'appareil recherche le casque Bluetooth à proximité. Le voyant clignote lorsque la connexion est établie et s’éteint une fois Bluetooth désactivé.

K. Bouton de chauffage
1. Mettez hors tension, le manchon inséré et le couvercle fermé, appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de préchauffage. Attendez une demi-heure, l'appareil arrêtera automatiquement la fonction de préchauffage.

2. À la température ambiante, il peut atteindre 40 ° C en 15 minutes à la température la plus élevée. Nous vous recommandons de placer l'appareil verticalement dans la vanne de mode de chauffage, face avant vers le bas.

L. Bouton de séchage
Lorsque l'appareil est éteint, que le manchon est installé et que le couvercle est fermé, appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction de séchage. Vous faites cela après avoir nettoyé le manchon avec de l'eau tiède / à moitié tiède et un savon doux. Sécher la manche avec une serviette et appuyer sur ce bouton pour lancer la fonction de séchage. Le temps de séchage ne peut pas dépasser 1 heure. Nous vous recommandons de placer l'appareil en mode de séchage avec le couvercle abaissé.

M. Bouton Bluetooth
1. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes lorsque vous allumez pour démarrer / arrêter le mode Bluetooth. En mode Bluetooth, notre produit localisera et connectera automatiquement le casque Bluetooth dans votre région. Votre oreillette Bluetooth doit être allumée et en attente de connexion en même temps. Après une connexion réussie, l'utilisateur pouvait entendre les gémissements sexuels via le casque Bluetooth.
Rappel: En mode Bluetooth, le haut-parleur intégré et le casque filaire sont automatiquement activés et désactivés lorsque le mode Bluetooth est désactivé.
2. En mode Bluetooth, le volume est uniquement déterminé par le casque Bluetooth.

Note:
Ce produit a une protection de sécurité. Si le piston est bloqué, les voyants clignoteront cinq fois et vous entendrez un signal sonore. Après le déblocage, l'appareil reprendra le dernier mode utilisé. Si le blocage est signalé dix fois de suite, l'appareil s'éteint automatiquement.

Puissance :
Cet appareil ne fonctionne que s'il est branché sur une prise 220 volts. Utilisez ce produit uniquement et avec le câble d'adaptateur secteur fourni. Le produit n'est pas rechargeable! Cet appareil est fourni avec une prise secteur de 220 volts EU.

Spécifications
Nom d'article Future masturbateur sexuel (version PRO)
Numéro d'article 090077
Norme Exécutive Q / LTDZKJ 1-2019
Dimensions 126 * 100 * 271,5 mm
Adaptateur secteur AC 100 ~ 240V
Courant nominal ≤5A
Matériau ABS, TPU, PC, TPE
Tension nominale 12V
Bruit maximum ≤80db
Raccords Masturbateur, carte de garantie, manuel d'utilisation, adaptateur secteur, parfum, deux manchons, sac d'emballage.

En cours d'utilisation
1. Lisez attentivement les instructions avant utilisation
2. Versez suffisamment de lubrifiant dans le manchon avant utilisation.
3. Allumez l'appareil et «amusez-vous».

Retirer et nettoyer le manchon

1. Connectez ce produit au secteur et retirez le couvercle. Basculez le "bouton entrée / sortie du manchon" dans le sens de la flèche droite pour retirer le manchon.
2. Lavez la manche dans de l'eau tiède et essuyez-la avec une serviette.
3. Lorsque le manchon est sec, vous le placez dans la machine.
4. Basculez le "bouton entrée-sortie du manchon" dans le sens opposé pour replacer le manchon profondément dans l'appareil. Maintenant, replacez le couvercle.
5. Lancez maintenant la fonction de séchage comme décrit au point L.

Remarque: ne retournez pas le manchon pendant le nettoyage, ne le nettoyez pas à une température trop élevée pour éviter tout endommagement.

La maintenance
1. Ne plongez jamais cet appareil dans un liquide. Vous ne devez jamais laver le corps de l'appareil humide ni y verser de liquide pour éviter tout endommagement ou tout court-circuit.
2. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec une serviette ou un mouchoir en papier.
3. Si de l'eau entre à l'intérieur, séchez-la dès que possible avec un chiffon sec.
4. Replacez le manchon comme décrit dans "Retrait et nettoyage du manchon".

5. Protégez ce produit contre les températures élevées, les liquides et la saleté.
6. N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes
7. Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation.
8. Ne laissez pas l'appareil fonctionner inutilement longtemps sans l'utiliser. Cela évite les dommages et prolonge la durée de vie.
9. Tenir hors de portée des enfants.

Dépannage
1. Inspectez les câbles d'alimentation si le périphérique ne démarre pas.
2. Si l'adaptateur secteur et le bloc d'alimentation fonctionnent correctement, essayez d'appuyer longuement sur le bouton marche / arrêt.
3. Mettez l'appareil hors tension, débranchez le cordon d'alimentation pour le réinitialiser. Redémarrer maintenant.

Précautions
Attention: ceci est un appareil électrique. Lorsque cet appareil est branché sur le secteur, cela peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures et / ou des dommages à l'appareil ou à d'autres biens. Utilisez cet appareil conformément à ce manuel et lisez attentivement les remarques ci-dessous avant d'utiliser le produit.
1. Ce produit est réservé aux adultes et non aux enfants.
2. En cas de malaise ou de blessure, n'utilisez pas cet appareil.
3. Inspectez régulièrement le produit et les câbles. S'il est endommagé, n'utilisez pas ce produit.
4. Ce produit répond à la norme pour le chauffage de la peau. Un contact prolongé avec la surface chaude peut entraîner une gêne ou des blessures. Si vous avez des problèmes de santé, soyez prudent ou n'utilisez pas l'appareil.
5. N'utilisez pas cet appareil dans des pièces humides car vous risqueriez de vous électrocuter.

Cet appareil est un masturbateur électrique pour hommes et est vendu uniquement en tant que Adult Novelty (élément de sexe)