




WITH
FLESHLIGHT.



pearl

Manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

Aperçu	4
Produit	5
Guide d'installation	6
Préparation	12
Chargement	12
Utilisation du Pearl	13
Nettoyage	14
Sécurité	15
Élimination	15
Spécifications	15
Aide	16
Avertissements	16

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

Suivez les instructions pas à pas du guide d'installation ci-dessous pour démarrer.

Cette opération ne devrait pas prendre plus de 10 minutes du début à la fin.

Si vous avez besoin d'aide pour votre installation, veuillez cliquer [ici](#).

APER ÇU


Pearl est le plus avancé des vibromasseurs féminins pour l'intimité en ligne, capable de maintenir la connexion entre vous et votre partenaire quelle que soit la distance. La forme ergonomique est conçue pour viser le point G, et garantit le plaisir féminin associé à un contrôle total.

Le revêtement extérieur est réalisé en silicone hygiénique, tandis que le cœur abrite le système technologiquement avancé KIROO de plaisir tactile.

Pearl fonctionne aussi comme vibromasseur hors ligne, pour des préliminaires en chambre enrichis ou améliorer la masturbation en solo



PRODUIT



- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Extrémité | 10. Base |
| 2. Silicone hygiénique | 11. Logo avant |
| 3. Courbe point G | 12. Axe |
| 4. Moteur | 13. Poignée du bas |
| 5. Côté gauche | 14. Anneaux |
| 6. Côté droit | 15. Poignée |
| 7. Bouton multifonctions | 16. Retrait de la protection |
| 8. Voyant LED | |
| 9. Ligne rouge | |

GUIDE D'INSTALLATION

1 Créez un compte
(Voir page 5)

2 Enregistrez votre appareil
(Voir page 6)

3 Téléchargez la plate-forme
(Voir page 7)

4 Mettez en marche le KIIR00
(See page 8)

5 Connectez-vous avec votre partenaire
(Voir page 9)

ÉTAPE 1



MORE ABOUT ACCOUNT 🔍 🛒 \$0.00 (0)

ENREGISTREZ VOTRE APPAREIL

Une fois que vous serez connectée, l'étape suivante sera d'enregistrer votre appareil. Vous aurez alors besoin de votre carte d'authenticité.

CODE D'AUTHENTICITÉ

Reportez-vous au nombre à 13 chiffres au verso de la carte d'authenticité pour obtenir le code. Veillez à le renseigner correctement.

Ensuite, cochez la case pour accepter les conditions générales.

GARANTIE D'1 AN

Appuyez sur le bouton « ENREGISTRER » pour déclencher la garantie d'1 an et procéder au téléchargement de la plate-forme.

Next Step

ÉTAPE 2

Register Device

Product*

Onyx

Authenticity code*

xxxxxxxxxxxx

Date of purchase*

I read and agree with the [Kiiroo Terms and Conditions](#)

REGISTER

ENREGISTREZ VOTRE APPAREIL

Une fois que vous serez connectée, l'étape suivante sera d'enregistrer votre appareil. Vous aurez alors besoin de votre carte d'authenticité.

CODE D'AUTHENTICITÉ

Reportez-vous au nombre à 13 chiffres au verso de la carte d'authenticité pour obtenir le code. Veillez à le renseigner correctement.

Ensuite, cochez la case pour accepter les conditions générales.

GARANTIE D'1 AN

Appuyez sur le bouton « ENREGISTRER » pour déclencher la garantie d'1 an et procéder au téléchargement de la plate-forme.

Next Step

ÉTAPE 3



TÉLÉCHARGEZ LA PLATE-FORME

Après enregistrement de votre appareil, la plateforme sera disponible pour le téléchargement. Appuyez sur le bouton « TÉLÉCHARGEMENT » pour poursuivre. À l'avenir, vérifiez ici de nouveau pour afficher des informations sur les dernières versions disponibles.

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Sur la page de téléchargement, choisissez votre système d'exploitation et appuyez sur le bouton « TÉLÉCHARGEMENT ». Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

Vérifiez si votre système d'exploitation est compatible ici.

INSTALLEZ

Ouvrez le fichier téléchargé et suivez le processus d'installation classique de votre système d'exploitation. Souvenez-vous, Mac et Windows utilisent des processus d'installation distincts.

Next Step

ÉTAPE 4



METTEZ EN MARCHÉ

Lorsque votre appareil est complètement chargé, retirez d'abord le câble micro-USB et replacez le clip d'attache.

Ensuite, mettez-le en marche en appuyant sur le bouton multifonctions pendant 4 secondes. Une lumière rouge continue apparaîtra et le Bluetooth sera actif.

BLUETOOTH

Activez le Bluetooth de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser un dongle si votre ordinateur n'est pas équipé d'un Bluetooth intégré. Vous pouvez acheter un dongle [ici](#).

Il n'est pas nécessaire de coupler votre appareil, la plate-forme s'en charge automatiquement.

OUVREZ ET EXÉCUTEZ

Ouvrez le programme KIIROO. La plate-forme apparaîtra et cherchera votre appareil. S'il n'apparaît pas après 2 minutes, cliquez [ici](#) pour obtenir de l'aide.

Next Step

ÉTAPE 5

Join
connection

Invite
connection

ÉCRAN D'ACCUEIL

Une fois la connexion de votre appareil réussie, le menu de l'écran d'accueil indiquera deux options :

Inviter un partenaire ou rejoindre un partenaire. Si rien n'apparaît, cliquez ici pour obtenir de l'aide.

REJOINDRE OU INVITER ?

Vous devez choisir entre deux options pour créer une connexion sécurisée entre vous et votre partenaire.

Le bouton INVITER génère un code unique à 6 chiffres à envoyer à votre partenaire.

Le bouton REJOINDRE vous permet d'entrer un code unique à 6 chiffres, reçu de votre partenaire.

Envoyez et recevez les codes uniques par n'importe quel autre moyen de communication privé (SMS, applis, e-mail, appel téléphonique, etc.).

Si la connexion ne fonctionne pas, cliquez ici pour obtenir de l'aide.

PR ÉPARATION

Utilisez systématiquement une lubrification.

Un entretien et des soins appropriés augmenteront considérablement la durée de vie de votre Pearl.

Nous vous recommandons d'utiliser la lubrification avec votre Pearl pour une expérience plus agréable. Choisissez toujours un lubrifiant à base d'eau, car les lubrifiants à base de silicone peuvent dégrader les jouets en silicone. Un lubrifiant à base d'huile, spécifiquement conçu pour le vagin, est aussi un choix acceptable. N'utilisez jamais d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.

Il est conseillé d'avoir du matériel prêt pour nettoyer un dégât quelconque, comme une serviette ou un mouchoir.

CHARGEMENT

Avant de mettre en charge, assurez-vous que le port de chargement est exempt d'eau ou de résidu de lubrifiant. Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon antibactérien.

1. Retirez le couvercle de chargement avant la mise en charge.
2. Insérez le câble micro-USB dans le port de chargement du Pearl.
3. Insérez l'autre extrémité dans un port USB. Il peut se trouver dans un ordinateur ou dans un chargeur (qui doit être certifié CE conformément à la norme IEC 60335) : les deux chargeront l'appareil efficacement.
3. Attendez que le voyant LED s'allume lentement. Ceci indique que Pearl est en cours de chargement.
4. Le voyant LED s'allumera en continu lorsque le Pearl sera complètement chargé.
5. Lorsque la batterie est faible, le voyant LED vous invitera à charger par de nouvelles impulsions. Vous disposez de 5 minutes pour charger avant que la batterie ne s'éteigne et ne se déconnecte.

Utilisez uniquement des chargeurs originaux fournis par KIIROO.
N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.

UTILISATION DU PEARL

ALIMENTATION

Marche et arrêt sont commandés par le bouton à l'avant de l'appareil.

Pour allumer, appuyez et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. Pour éteindre, appuyez et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes.

Vérifiez que l'appareil est chargé en appuyant sur le bouton multifonction.

Une LED rouge fixe indique un bon état de la batterie, et une lumière clignotant rapidement indique que la batterie est faible.

BLUETOOTH

Pour se connecter au Pearl, votre ordinateur doit être équipé du Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, un dongle est nécessaire.

Le Bluetooth est toujours activé lorsque le Pearl est en marche. Quand vous éteignez le Pearl, le Bluetooth se déconnecte immédiatement.

MODES

Le Pearl possède cinq modes de vibration : faible, moyen, fort, onde lente et impulsions rapides.

Pour choisir le mode désiré, appuyez plusieurs fois sur la touche multifonction pour changer de cycle.

1 – faible

Le premier mode produit un faible niveau de vibration , qui stimule délicatement l'utilisateur. Il est parfait pour permettre aux utilisateurs novices de s'habituer à la sensation d'un vibromasseur. Nous évaluons la puissance de vibration à doux, 2/10 .

2 – moyen

Ce mode produit une vibration légèrement plus forte, mais reste toujours du côté le plus doux de l'échelle. Il s'agit d'un juste milieu pour de nombreux utilisateurs, aussi évaluons-nous la puissance de vibration à raisonnable, 4/10.

3 – fort

Le mode plus fort produit un grondement ferme, axé sur la courbe du point G. Il conviendra très bien à un utilisateur en confiance avec les produits de plaisir, ou à toute personne qui a besoin d'un peu plus de stimulation. Nous évaluons la puissance de vibration à agréable, 6/10.

4 – onde lente

Ce mode crée lentement des impulsions à faible fréquence , puis rapidement à une fréquence courte et élevée. Cette onde ajoute une variété ludique aux modes de vibration, essayez-le donc et voyez par vous-même.

5 – impulsions rapides

Ce mode déclenche et interrompt des impulsions rapidement, et à haute fréquence. Nous le recommandons pour une sensation forte de puissance ciblée.

Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez.

Pour arrêter n'importe quel mode, appuyez simplement sur le bouton pour changer de cycle, ou laissez-le enfoncé pendant 4 secondes pour éteindre.

Vous pouvez mettre en marche le Pearl avant ou après insertion, bien qu'il soit plus aisé d'utiliser le bouton multifonction du Pearl quand il n'est pas inséré.

MANIPULATION

Le Pearl n'est pas un appareil mains libres. Nous vous recommandons de tenir le Pearl par son embout recouvert de noir, en le saisissant aux environs des 2,5 derniers centimètres de silicone hygiénique blanc (là où est situé le bouton du Pearl).

Le Pearl est destiné au seul usage vaginal.

VOYANT LED

Le Pearl dispose un indicateur lumineux LED unique situé près de la base de l'appareil. Il comporte trois modes :

1. Lumière fixe - continue
En charge et Bluetooth activé
2. Clignotement lent
En charge et Bluetooth désactivé
3. Clignotement rapide
Niveau de batterie faible (moins de 5 minutes restantes)

NETTOYAGE

Nettoyez toujours soigneusement le Pearl après chaque utilisation.

Utilisez de l'eau tiède avec du savon antibactérien, du savon à vaisselle ou un nettoyant spécialisé pour jouets.

Le silicone hygiénique est un matériau facile à nettoyer qui durera des années s'il est correctement entretenu.

SÉCURITÉ

Évitez de laisser votre Pearl en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à une chaleur extrême. Rangez votre appareil dans le sac de protection fourni et tenez-le éloigné des jouets non-siliconés.

Éviter d'immerger l'appareil au-dessous de 2 m ou de laisser dans du liquide pendant plus de 5 minutes. N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

N'utilisez pas d'appareils de chauffage pour sécher l'appareil.

N'essayez pas d'utiliser le Pearl analement.

Le module Bluetooth est situé dans la poignée. Pour votre sécurité personnelle et une réception optimale, évitez d'insérer la poignée (n'utilisez que les 13 centimètres du haut).

ATTENTION !

N'utilisez PAS votre Pearl si :

- Il est exposé à des éléments électroniques
- Vous êtes dans une douche, baignoire, piscine, sauna, hammam, etc.
- Il est excessivement chaud au toucher

ÉLIMINATION

Bien que le Pearl soit fabriqué avec des matériaux éco-conscients, vous ne devez pas le jeter dans votre poubelle. Comme pour tout matériel électronique avec batterie rechargeable, il existe une réglementation relative à son élimination. Celle-ci varie d'une ville et d'une localité à l'autre. Sachez comment les matériels électronique sont éliminés à l'endroit où vous habitez. KIIROO vous recommande de vous renseigner auprès de votre conseil municipal. Prenez également en compte le fait que dans votre localité, le Pearl peut être considéré comme

SPÉCIFICATIONS

Matériaux :	POM, ABS, silicone
Finition :	mate
Taille :	190 x 30 x 30 mm
Poids :	123 grammes
Batterie :	LIPO 2200 mAh 3,7 v 10 C
Temps de charge :	3 heures
Durée d'utilisation :	1 heure



Comment créer un compte.

Entrez vos informations personnelles dans les cases prévues. Cochez « communiquer avec KIIROO » si vous souhaitez recevoir notre newsletter. Sélectionnez « GO » pour créer votre compte. La page qui suit est celle de votre compte, où vous trouverez vos appareils, téléchargements et informations personnelles.

Où puis-je trouver le code d'authenticité ?

Le code d'authenticité est situé en bas, au verso de la carte fournie avec la boîte du produit. Il est long de 13 chiffres.

J'ai enregistré le mauvais appareil, comment annuler ? Contactez notre service clients par e-mail ou téléphone et il supprimera facilement l'entrée incorrecte.

Sur quel système d'exploitation fonctionne Kiiroo ?

La plate-forme fonctionne sur OSX 10.8 ou plus récent, et Windows 7 ou plus récent. Les versions précédentes de ces logiciels ne supportent pas les fonctionnalités du programme.

Quelle procédure dois-je suivre pour installer sur mon PC ?

Cliquez pour ouvrir le fichier, une fenêtre appelée « installation » apparaîtra. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le programme et vos préférences d'icônes de bureau. Puis cliquez sur installer. Lorsque l'installation est terminée, lancez le programme Kiiroo.

Mon appareil ne se connecte pas avec le Bluetooth de mon ordinateur. Que dois-je faire maintenant ?

Surtout, l'appareil doit être chargé et débranché du câble micro-USB. L'appareil ne se connectera avec le Bluetooth qu'en mode sans fil, pour permettre l'accès à la plate-forme. Ouvrez et exécutez le programme, et attendez 2 minutes. S'il n'y a aucun couplage, éteignez tout et recommencez la procédure. Des boutons d'aide vous orientent vers l'assistance clients.

Qu'est-ce qu'un dongle ?

Un dongle est une petite clé USB, capable d'envoyer et de recevoir des signaux Bluetooth. Il peut être branché sur un port USB, pour fournir à l'appareil une connexion sans fil.

Où puis-acheter un dongle Bluetooth ?

Vous pouvez acheter un dongle sur notre site, ou dans n'importe quelle boutique de produits électroniques. Ils coûtent environ 18 €.

Puis-je utiliser une webcam externe ?

Oui, n'importe quelle webcam correctement connectée à votre ordinateur fonctionnera avec la plate-forme.

La plate-forme n'apparaît pas quand je démarre le programme.

Le chargement peut prendre jusqu'à 2 minutes la première fois. Si aucun chargement ne s'opère, appuyez sur ctrl + alt + del et fermez complètement le programme. Redémarrez normalement le programme à partir du menu démarrer.

Le menu de l'écran d'accueil n'apparaît pas.

Revérifiez que votre Bluetooth et votre appareil sont allumés, et correctement connectés. Si ce n'est pas le cas, éteignez la plate-forme, l'appareil et le Bluetooth, et recommencez la procédure.

Je ne sais pas comment envoyer mon code à 6 chiffres.

Si vous avez choisi d'inviter, vous verrez un code. Ce code peut être envoyé à votre partenaire par une méthode de contact fiable comme un appel téléphonique, un SMS ou un e-mail.

Je n'arrive pas à me connecter avec mon partenaire en utilisant le code à 6 chiffres.

Vérifiez tout d'abord vos connexions internet et Bluetooth.

Si elles ne fonctionnent pas de manière régulière, cela se traduira par une erreur. Si les connexions sont de mauvaise qualité, éteignez la plate-forme et l'appareil et

Avez-vous obtenu une réponse à votre question ? Si ce n'est pas le cas, faites défiler pour voir plus d'options.



Comment créer un compte.

Entrez vos informations personnelles dans les cases prévues. Cochez « communiquer avec KIIROO » si vous souhaitez recevoir notre newsletter. Sélectionnez « GO » pour créer votre compte. La page qui suit est celle de votre compte, où vous trouverez vos appareils, téléchargements et informations personnelles.

Où puis-je trouver le code d'authenticité ?

Le code d'authenticité est situé en bas, au verso de la carte fournie avec la boîte du produit. Il est long de 13 chiffres.

J'ai enregistré le mauvais appareil, comment annuler ? Contactez notre service clients par e-mail ou téléphone et il supprimera facilement l'entrée incorrecte.

Sur quel système d'exploitation fonctionne Kiiroo ?

La plate-forme fonctionne sur OSX 10.8 ou plus récent, et Windows 7 ou plus récent. Les versions précédentes de ces logiciels ne supportent pas les fonctionnalités du programme.

Quelle procédure dois-je suivre pour installer sur mon Mac ?

Ouvrez le fichier dans vos téléchargements. Glissez – déposez l'icône KIIROO sur l'icône des applications. Éjectez ensuite le disque Kiiroo, qui devrait apparaître sur votre bureau. Si une fenêtre relative aux développeurs non identifiés apparaît, référez-vous à la page qui suit pour obtenir de l'aide.

Mon appareil ne se connecte pas avec le Bluetooth de mon ordinateur. Que dois-je faire maintenant ?

Surtout, l'appareil doit être chargé et débranché du câble micro-USB. L'appareil ne se connectera avec le Bluetooth qu'en mode sans fil, pour permettre l'accès à la plate-forme. Ouvrez et exécutez le programme, et attendez 2 minutes. S'il n'y a aucun couplage, éteignez tout et recommencez la procédure. Des boutons d'aide vous orientent vers l'assistance clients.

Qu'est-ce qu'un dongle ?

Un dongle est une petite clé USB, capable d'envoyer et de recevoir des signaux Bluetooth. Il peut être branché sur un port USB, pour fournir à l'appareil une connexion sans fil.

Où puis-acheter un dongle Bluetooth ?

Vous pouvez acheter un dongle sur notre site, ou dans n'importe quelle boutique de produits électroniques. Ils coûtent environ 18 €.

Puis-je utiliser une webcam externe ?

Oui, n'importe quelle webcam correctement connectée à votre ordinateur fonctionnera avec la plate-forme.

La plate-forme n'apparaît pas quand je démarre le programme.

Le chargement peut prendre jusqu'à 2 minutes la première fois. Si aucun chargement ne s'opère, allez sur APPLICATIONS > UTILITAIRES > MONITEUR D'ACTIVITÉ. Trouvez le programme KIIROO et forcez l'arrêt. Maintenant, essayez de nouveau de démarrer le programme.

Le menu de l'écran d'accueil n'apparaît pas.

Revérifiez que votre Bluetooth et votre appareil sont allumés, et correctement connectés. Si ce n'est pas le cas, éteignez la plate-forme, l'appareil et le Bluetooth, et recommencez la procédure.

Je ne sais pas comment envoyer mon code à 6 chiffres.

Si vous avez choisi d'inviter, vous verrez un code. Ce code peut être envoyé à votre partenaire par une méthode de contact fiable comme un appel téléphonique, un SMS ou un e-mail.

Je n'arrive pas à me connecter avec mon partenaire en utilisant le code à 6 chiffres.


Vérifiez tout d'abord vos connexions internet et Bluetooth.

Si elles ne fonctionnent pas de manière régulière, cela se traduira par une erreur. Si les connexions sont de mauvaise qualité, éteignez la plate-forme et l'appareil et


Avez-vous obtenu une réponse à votre question ? Si ce n'est pas le cas, faites défiler pour voir plus d'options.

Je vois cette fenêtre, que dois-je faire maintenant ?

Accédez au menu pomme en haut à gauche de l'écran, sélectionnez Préférences Système et cliquez sur Sécurité et Vie privée.



Vous pouvez choisir ici quelles applications autoriser. Autorisez temporairement l'installation de KIIROO. Vous pourriez avoir besoin de votre mot de passe, ayez-le sous la main.



Si vous rencontrez d'autres problèmes avec la configuration et l'installation, ou avec l'utilisation de votre appareil, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle. Notre équipe technique est là pour vous aider, expliquer les problèmes en détail, et rendre votre expérience en ligne la plus simple possible. Nous nous efforçons de répondre à toutes les questions dans les 48 heures suivant leur réception. Les horaires d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 6 heures du matin à 20 heures (heure CST – Heure Normale du Centre, GMT - 6 h). Les appels coûtent 0,8 € la minute.

www.kiiroo.com

KiirooSupport@fleshlight.com

+1 888-961-9919

AVERTISSEMENTS

Nous, KIIROO, n'avons aucune revendication d'ordre médical relative à nos appareils. Nos appareils ne doivent pas être utilisés par et sur des mineurs (toute personne de moins de 18 ans), ou toute autre personne inapte ou non disposée à un consentement exprès. N'utilisez pas les appareils KIIROO sur des zones enflammées ou irritées. Suivez toutes les instructions telles que décrites par le manuel, et ne tentez pas de procéder chez vous à quelque modification technique que ce soit sur votre appareil KIIROO. KIIROO ne saurait être tenu responsable d'aucun effet indésirable lié à un mésusage.