

Was sind die Unterscheid zwischen die verschiedene Rimba Power Boxen # 7850 - # 7880 - # 7890

Ref. Rimba # 7850	Ref. Rimba # 7880	Ref. Rimba # 7890
Kein LCD Display	Mit LCD Display!	Mit LCD Display!
3 Verschiedene Programmen	7 verschiedene Programmen	5 verschiedene Programmen
Keine automatic Program	Mit automatic Stufe	Mit automatic Stufe
Mit Drehknöpfen lang einstellbar	Mit Druckknöpfen in Stufen einstellbar	Mit Druckknöpfen in Stufen einstellbar
Bis 80 mA power	Bis 180 mA power	Bis 200 mA power per Kanal
Kein boost Knopf	Mit boost Knopf (high intensity)	Kein boost Knopf
Funktioniert auf 1 Batterie von 9 Volt	Funktioniert auf 3 x Batterien, AAA 1,5 Volt	Geht auf AV 110 – 230 Volt und DC 3 x Batterien, AAA 1,5 Volt
2 Kanäle unabhängig ein zu stellen.	2 Kanäle parallel (gleich) einstellbar	4 Kanäle unabhängig ein zu stellen.
Inklusiv Zubehörteilen 7851 & 7858 (4 x selbsthaftende Pads, 2 Klammer und 3 Kabel)	Inklusiv Zubehörteilen 7881 (4 x selbsthaftende Pads und 2 Kabel mit Drücker)	Inklusiv Zubehörteilen 7858 & 7881 (10 x selbsthaftende Pads, 5 Kabel, Stromadapter und internationale Reise Adapter
Timer steht bei einschalten auf 15 Minuten	Einstellbaren Timer, 5 – 10 - oder 15 Minuten	Einstellbaren Timer, 5 – 10 – 15 – 20 – 25 - 30 Minuten
Sehr geeignet für Anfänger	Geeignet für Gebraucher mit Erfahrung die mehr Programmen wünschen und Stärkeren Pulsen brauchen	Geeignet für Gebraucher mit Erfahrung die mehr Zubehörteilen gleichzeitig nutzen wollen und dabei keine Batterien verwenden wollen/können.



