

Gebrauchsanweisung für Herren Masturbator Leten SM 380

Der SM 380 ist ein elektrisches Massagegerät für Herren.

Es ist wiederaufladbar mit einem Magnet Anschluss auf das Gerät und natürlich ist ein USB Ladekabel in der Verpackung beige eingeschlossen.

2 Stunden laden gibt eine Stunde Spaß.

In der Verpackung finden Sie weiter noch einen Saugnapf, der am Unterseite des Geräts aufgeschraubt werden kann. Diese gibt Ihnen die Möglichkeit um „Handsfree“ das Massagegerät zu benutzen.

Hinweise:

Den Deckel für die Kunstvagina bitte immer schließen, auch wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. So schützen und pflegen Sie die weichen Teile des Produktes.

Die 3 Dimensionale Kunstvagina aus Silikon simuliert eine Vagina sowie die Haut. Gefertigt ist sie aus sicherem, ungiftigem, antiallergischem und flexiblem Silikon ohne Weichmacher.

1. Benutzen Sie bei Anwendung des Gerätes immer ein Gleitmittel.
2. Nach Gebrauch, die Vagina mit der Kunststoffhalterung aus dem Gerät entnehmen und reinigen. Reinigen Sie diese mit lauwarmem Wasser.
Bevor Sie die Vagina wieder ins Gerät platzieren, muss sie trocken sein.
3. Reinigen Sie die Vagina niemals direkt im Gerät, sondern nur außerhalb. Die Vagina selbst ist wasserdicht, das Gerät NICHT!

01: Blaues transparentes Fenster: Hier können Sie die Geschwindigkeit der Kolbenbewegung anschauen und visuell erleben.

02: Anschlusspunkt für das USB Kabel.

03: Leten Logo

04: Tasten für Steuerung zur Abstimmung der Kolbenbewegung

Tasten/Regelknöpfen

- 10 verschiedene Modi, regelbar mit Knöpfen an der linken Seite
- On/ Off Knopf 2 Sekunden drücken (Knopf unten)
- 5 Vibrations-Modi regelbar mit Knöpfen an der rechten Seite.

Hinweis. Wenn das Gerät nicht ein zu schalten ist, bitte zuerst mit dem USB-Kabel den Akku aufladen, damit das Gerät jederzeit betriebsbereit ist.

06. ABS Angabe

01. Anschlussbuchse mit Schraubdraht im Gerät, zur Befestigung des Saugnapfes.
02. Mit der Verwendung des Saugnapfes können Sie ohne Hände den Leten SM380 verwenden.

Hinweise:

1. Um die Haltbarkeit des Akkus nicht zu gefährden, das Gerät bei Nichtgebrauch, spätestens jedoch jeweils je 3 Monaten komplett aufladen.

2. Bei schwacher Motorleistung das Gerät zuerst wieder vollständig aufladen. Danach sofort das Kabel entfernen. **Niemals zu lange laden!**
3. Ladekabel immer zuerst entfernen, bevor Sie das Gerät verwenden.
4. Vermeiden Sie Hitze und Schmutz um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern.
5. Dieses Gerät enthält elektronische Komponente. Kontakt mit Wasser vermeiden. Tauchen Sie dieses Gerät NICHT unter Wasser.
6. Reinigen Sie die Silikon Vagina niemals wenn es noch im Gerät steckt, um elektrische Kurzschlüsse oder sonstige Schäden zu vermeiden.

Entfernen von den austauschbaren Teilen:

1. Drücken Sie den Knopf oben Mitte
2. Drücken Sie die Tasten mit den Fingern
3. Drücken Sie den Einsatz vorsichtig nach oben heraus.
4. Nehmen den Innenteil (Kunstvagina mit der Kunststoffhalterung) aus dem Gerät.
5. Entfernen Sie die Vagina aus der Kunststoffhalterung .

Achtung: Beim wieder Einsetzen bitte darauf achten, dass die Vagina richtig platziert ist. Ansonsten funktioniert der Masturbator nicht oder nicht richtig oder er kann zerbrechen !!!

Saugnapfgebrauch

1. Schrauben Sie den Saugnapf-Fuß an der Unterseite in die Buchse des SM380 hinein bis er komplett eingedreht ist.
2. Platzieren Sie den Napf auf einer sauberen, glatten Oberfläche.
3. Drücken Sie die Halterung nach unten, um den Napf zu sichern.
4. Sie können die Neigung ändern, um so den Masturbator in die richtige Stellung zu bringen

Vor der Saugnapf-Entfernung muss der Hebel erst wieder hoch gestellt werden.

Sicherheit: Wenn zu viel Widerstand an die bewegenden Teile gegeben wird, dann stoppt der Motor und es ertönt ein Alarm. Wenn der Widerstand entfernt wird, läuft der Motor wieder an. Dieser Schutz dient zum Schutz des Benutzers.

Wir wünschen viel Freude mit diesem hochwertigen Masturbator !